

Робототехника

Разработка, производство и внедрение решений в области телемедицины, промышленной и мобильной робототехники



Проведение научно- исследовательских

и опытно-конструкторских разработок



Прототипирование и разработка

электронных устройств и программного обеспечения




Производство и продажа

готовых решений собственной разработки

- 🌣 Робот-дезинфектор
- Робот-курьер
- Роботизированный участок пересчета денежной наличности

- Медицинский предрейсовый комплекс
- Опытно-конструкторские разработки
- Робот-часовой



Робот-дезинфектор

Автономное коллаборативное устройство, дезинфицирующее УФ-излучением воздух и поверхности



Обработка воздуха и поверхностей без присутствия людей



Исключение «человеческого фактора», ускорение подготовки помещений к дальнейшему использованию



Снижение косвенных затрат, связанных с болезнями персонала и посетителей



Снижение риска заболеваемости любыми респираторными Заболеваниями (в т.ч. COVID, ГРИПП и т.п.)



Решение задач

Автоматизация

01

Автоматизация процесса дезинфекции и исключение «человеческого фактора» при обработке помещений.

Безопасность

02

Снижение рисков заболеваемости сотрудников и посетителей любыми респираторными заболеваниями (в т.ч. COVID, ГРИПП и т.п.)

Экономичность

03

Снижение косвенных затрат связанных с болезнями персонала и посетителей

Автоматизация дезинфекции

Проблема

- По статистике до 70% заражений связаны с помещениями.
- 95% микроорганизмов находятся в пылевой среде и накапливаются в ней, концентрируясь в труднодоступных местах.
- Число бактерий и вирусов, осевших на стенках и предметах мебели, в 100 раз превосходит их же число, свободно летающих в воздухе.
- Микроорганизмы долгое время подвергающиеся обработке антибактериальными препаратами со временем приобретают устойчивость к данному виду обработки.

Решение

- Уф-дезинфекция помещений на 99% снижает количество вредных микроорганизмов.
- Робот, благодаря своей мобильности, проводит дезинфекцию даже в труднодоступных местах.
- Робот-дезинфектор обрабатывает не только воздух, но и поверхности, в отличии от закрытых и однонаправленных источников УФ-излучения.
- УФ-излучение нарушает структуру ДНК и РНК вирусов, бактерий и простейших, что приводит к их гибели. К такому облучению ни один из вирусов не может приспособиться.

Возможности и преимущества



Индивидуальный сценарий работы, не требуется переоборудования помещений



Обработка кабинета 50 м² – 10-15 минут



Автономная навигация и перемещение внутри помещений



8 часов автономной работы на 1 заряде



99% очистка воздуха и поверхностей

Преимущества по сравнению с другими методами

Экономически выгодно

- ◆ Обработка помещения 500м² (типовой open space)
- 1 раз/сутки (36 месяцев)
- ◆ Стоимость дезинфекции роботом 4,07 руб./м²
- Ф Бригадой дезинфектологов (оценочно) от 15 руб./м².

Быстрая обработка

- Ф Обработка помещения 500м² (типовой open space)
- **Ф** Робот до 1,5-2 часа*
- ◆ Бригада дезинфектологов до 3-4 часов*

(*с учетом подготовки помещения и обязательного проветривания помещения после дезинфекции)

УФ-дезинфекция после влажной уборки

 Снижение на 99% количества вредных микроорганизмов даже после проведения влажной уборки дезинфицирующими средствами

Преимущества по сравнению с другими методами

Стационарные уф-лампы

- Одного робота можно использовать для обработки нескольких помещений
- Робот создает необходимую дозу облучения для двигающихся микроорганизмов, взаимодействующих с пылью и воздухом
- Робот обеспечивает сферическую зону обработки, захватывая поверхности с которыми контактируют люди (столы, стулья, поверхности шкафов и другие предметы)

Рециркуляторы

- Робот обрабатывает не только воздух, но и поверхности
- Открытое УФ-излучение робота более эффективно уничтожает бактерии и вирусы
- Дезинфекция роботом не локальна, охватывает все точки



Аэрозольная дезинфекция

- Робот проводит УФ-дезинфекцию помещений, что исключает применение реагентов и риск возникновения передозировки
- Робот обеспечивает качественную дезинфекцию вне зависимости от температуры в помещении
- Использование робота не требует длительных проветриваний помещений после проведения дезинфекции



Интеграция и ограничения

Интеграция

С инфраструктурой здания/офиса/помещения*

Возможна интеграция робота с лифтами, автоматическими дверьми и другими устройствами с АРІ.

Ограничения

Ступени

Робот не может самостоятельно преодолевать ступени. Максимальный угол подъема по пандусу составляет 15 градусов.

Пороги

Робот не может самостоятельно преодолевать препятствия выше 20 мм, для этого используются специальные угловые подставки, при необходимости изготавливаемые отдельно.

Двери

Без интеграции с инфраструктурой здания (автоматическими дверями) робот не может самостоятельно открывать двери в помещение.

Этажность

Без интеграции с инфраструктурой здания (лифтами) робот не может самостоятельно перемещаться между этажами здания.

^{*}Запросы на интеграцию с инфраструктурой рассматриваются в индивидуальном порядке, стоимость интеграции рассчитывается отдельно и не входит в стоимость продукта

Особенности

- Разработка и производство СТК
- Декларация соответствия ТР ТС 004/2011
- Гарантия 1 год
- Сертифицированные УФ-лампы
- Доказанная эффективность работы

Декларация соответствия ЕАЭС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117312, Россия, город Москва, улица Вавилова, Дом 23, Строение 10, Этаж 1, Помещение 10 129 1 2. Основной государственный регистрационный номер 1187746492340.

Телефон: +7(495) 231 00 87, Адрес электронной почты: info@stc-groups.ru в лице Генерального директора Горобец Ирины Ивановны

заявляет, что Робот-дезинфектор, тип: РК-Д-УФ.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117312, Россия, город Москва, улица Вавилова, Дом 23, Строение 10, Этаж 1,

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.11-001-28594998-2020 «РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР «РК-Д-УФ». Технические условия.».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8543709000

Серийный выпуск.

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость

Декларация о соответствии принята на основании протокола контрольных испытаний № 201116-005-05/К от 04.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и испытаний», аттестат аккредитации КG417/КЦА.ИЛ.149.

Схема лекларирования соответствия: 3л.

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда, Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", раздел 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническим средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (ІЕС 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных система: электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, голности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной изглы эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.12.2025 включительно

Mahoor

Регистрационный номер декларании о соответствии: EAЭC N RU Д-RU.HB35.B.03795/20 Дата регистрации декларации о соответствии: 11.12.2020

Экспертное заключение ООО «Лаборатория-дезинфекция»



ООО «ЛАБОРАТОРИЯ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ» произведен анализ результатов лабораторных исследований: отчет о проведении лабораторных исследований

испытаний (измерений) № 21983 от 11 авгу Независимая экологическая экспертиза Обще «ЭКОСПЭЙС» ИНН 7724718960.

Цель проведения экспертизы: контро дезинфекции поверхностей (интерпретация

21983 от 11 августа 2021г., представлены резу Дезинфекция проводилась роботом-дезинф ограниченной ответственностью «Специа 7720427871.

Как мы видим, поверхности до дезг проводимой обработке по гигиеническим г поверхности в помещении до дезинфекции и 1 роботом-дезинфектором производства ООО «С

По итогам исследования количество С лезинфекции спизилось от 0 до 20 КОЕ / 10 дезинфекции (от 5 до свыше 1000 КО нормировании около 500 KOE/100 см2 (5,0×

* Нормативно-полименским документация "Инструкция по сам птицы, птицепродуктов, янд и ийцепродуктов на птицеволчес

Общая оценка санитарного состояния поверхностей В ПОМЕЩЕНИИ поеле дезинфекции оценивается как хорошая, что свидетельствует о качественно проведенной дезинфекции роботом-дезинфектором производства ООО «Специальные технологии

Робот-дезинфектор производства ООО «Специальные технологии контроля» ИНН 7720427871 рекомендован к использованию в помещениях для выполнения дезинфекции поверхностей методом УФ-издучения.

Александром Владимировичем - сведения об образовании/ квалификация: высшее медицинское СГМУ; квалификация: врач общей гигиены; специальность: медикопрофилактическое лело: сертификат специалиста «общая гигиена», улостоверение о повышении квалификации от 02.08.2019г; сертификат специалиста «дезинфек

санитарный врач, врач-дезинфектолог ООО «ЛАБОРАТОРИЯ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ» Ушаков А.В.


Составные элементы

Сенсорный экран (удобный интерфейс)

RealSense камеры гарантируют безопасность движения в изменяющейся среде

УФ-лампы

Ультразвуковые и инфракрасные датчики по периметру бампера обеспечивают безопасность движения и навигацию в помещении



Датчики с зоной покрытия 360 градусов для отключения УФ-ламп при обнаружении человека внутри помещения

Тактильный подвижный бампер реагирует на внезапные столкновения, вызывая остановку робота

Однолучевой лидар для самоопределения робота в пространстве

Мобильная платформа

Технические характеристики

Габариты (Д x Ш x B)	600 x 650 x 1500 мм
Macca	75 кг
Аккумуляторы	Литий-ионные, до 8 часов активной работы на 1 заряде
Скорость передвижения	Крейсерская – 0,6м/с Максимальная – 1,5 м/с
Взаимодействие с человеком	Экран 10', голос, цветовая индикация
Датчики	Однолучевой лидар Cl.1 Safety Standard 6 ультразвуковых дальномеров 20 инфракрасных датчиков 3 камеры RealSense
Лампы	Совокупная мощность излучения 200 Вт (8 УФ безозоновых ламп низкого давления)
Длина волны излучения	253,7 нм (UV-C)
Время обработки помещения 50 м²	10 минуты (95% для вирусов) 12 минут (99% для вирусов) 15 минут (99% для устойчивых микроорганизмов)
Максимальная высота обрабатываемых поверхностей	До 5 м

Реализованные кейсы

Внедрения



- ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника»
- Робот работает в детском отделении поликлиники на 84 м² (6 кабинетов по 14 м²)
- Общее время обработки 20 минут (обработка каждого кабинета в среднем занимает 2-3 минуты)



Внедрения



- Офис ОСЦ Москва
 Офис Московского банка
- 700 м² (open space), 52 точки для дезинфекции, в каждой из которых, в зависимости от уровня загрязнения, запланировано свое время экспозиции
- 🌣 Общее время обработки 3-3,5 ч.



Внедрения



- Спорт-зал СБЕР (Вавилова 19)
- 650 м², 14 точек для дезинфекции: робот дезинфицирует тренажерный зал, универсальный игровой зал, студию персональных тренировок и каждую из раздевалок
- Ф Общее время обработки 1,2 ч.



Стоимость робота и варианты оплаты



Робот-дезинфектор - готовое автономное устройство не требующее технических доработок

СОСТАВ ПРОДУКТА

- ✓ Производство, доставка, настройка робота и составление карты обрабатываемых помещений
- ✓ Инструктаж персонала по эксплуатации робота-дезинфектора

Аренда

От 1 года от 60 000 Р*/месяц Менее 1 года от 65 000 Р*/месяц

Рассрочка

12 месяцев: Аванс - 170 000 Р* Ежемесячный платеж - 139 091 Р*

Поставка

1 шт. от 1700 000 ₽*

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Общая стоимость зависит от стоимости доставки оборудования до Заказчика

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Поставка от 4 до 8 недель в соответствии с условиями Договора / Настройка оборудования и обучение от 2 до 5 раб. дней (в зависимости от площади и количества помещений, требующих обработки)

Преимущества сотрудничества



Собственный проектный отдел и сильная инженерная команда



Производимая и поставляемая продукция обладает необходимой сертификацией



Есть возможность быстрого масштабирования внедренного решения



Работаем и оказываем техническое обслуживание по всей России



Не делаем наценки в регионах 700+

профильных специалистов

40

представительств в регионах РФ

200+

реализованных проектов 30+

продуктов собственной разработки





г. Москва, ул. Вавилова 23, стр.10 +7 (495) 231-00-87



www.stc-groups.ru



sales@stc-groups.ru

Корпоративный сайт

Отдел продаж